

## 管理情報統括表 表示項目設定(全ユーザー)①

### 表示項目設定【全ユーザー】





「管理情報統括表」をクリック

## 管理情報統括表 表示項目設定(全ユーザー)②

### 表示項目設定【全ユーザー】(デフォルト項目)

			表示項目	設定	表示項目追加
表示1	テキスト	シリーズ/モデル	◎ 表示	○ 非表示	
表示2	テキスト	担当支店	◎ 表示	○ 非表示	
表示3	テキスト	延べ床面積	◎ 表示	○ 非表示	
表示4	日付	契約日	◎ 表示	○ 非表示	
表示5	日付	着工日	○ 表示	◎ 非表示	
表示6	日付	竣工日	○ 表示	◎ 非表示	
表示7	日付	引渡日	○ 表示	◎ 非表示	
表示8	日付	基準日	○ 表示	◎ 非表示	
表示9	日付	地鎮祭	◎ 表示	○ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:4827]
表示10	日付	先行足場	○ 表示	◎ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:6414]
表示11	日付	足場撤去	◎ 表示	○ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:6415]
表示12	日付	基礎工事	◎ 表示	○ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:4828]
表示13	日付	足場架設	◎ 表示	○ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:4829]
表示14	日付	土台敷、先行床	◎ 表示	○ 非表示	[ TYPE:date, MASTER ID:6409]

### 「管理情報統括表」の表示項目が表示されます

,	
1	シリーズ/モデル
2	担当支店
3	延べ床面積
4	契約日
5	着工日
6	竣工日
7	引渡日
8	基準日
9	地鎮祭
10	地盤調査
11	地盤改良工事
12	基礎工事
13	建て方(棟上げ)
14	上棟式
15	屋根工事
16	木工事

17	サッシ・窓設置工事
18	電気工事
19	断熱工事
20	フローリング工事
21	外壁工事
22	板金工事
23	クロス(壁紙)工事
24	左官工事
25	設備機器設置工事
26	クリーニング
27	内覧会・完成
28	外構・エクステリア
29	基礎/大工連絡先
30	検査会社
31	記事項
32	設計備考
33	工事備考

デフォルトで入っ ている項目は 左図(33項目)に なります

## 管理情報統括表 表示項目設定(全ユーザー)③

#### 表示項目設定【全ユーザー】 (表示、非表示)



#### 表示項目設定【全ユーザー】 (追加)

①「表示項目追加」をクリック

表示項目追加

表示54	日付	◎ 表示 ○ 非表示
		上記の内容で登録する

②追加された枠に必要内容を記載し「上記の内容で登録する」 をクリックで増やせます。

表示項目を追加することができます。

大項目の工程を細分化する場合、新たな項目を作成して補えます。

【屋根工事】 → 項目を追加 → 【ルーフィング工事】【屋根葺き】 【屋根工事】を非表示。

工程表上【屋根工事】の項目は【ルーフィング工事】【屋根葺き】の2項目にすること ができます。



2

## 管理情報統括表 表示項目設定(全ユーザー)④

### 表示項目設定【全ユーザー】(表示の入れ替え)

移動したい項目を移動したい先にドラック&ドロップして移動できます。

※順序の入れ替えはこちらからのみ可能

表示項目設定			
表示1	テキスト	シリーズ/モデル	◎ 表示 ○ 非表示
表示2	テキスト	担当支店	⑥ 表示 ○ 非表示
表示3	テキスト	延べ床面積	⑥ 表示 ○ 非表示
表示4	日付	契約日	<ul><li>● 表示 ○ #</li><li>移動したい項目上でドラッグ</li></ul>
表示5	目付	着工日	○ 表示 (表示1)
表示6	日付	竣工日	○ 表示 ⑧ 非表示
表示7	日付	引渡日	○ 表示 ⑥ 非表示




表示項目設定			
表示1	テキスト	担当支店	⑥ 表示 ○ 非表示
表示2	テキスト	延べ床面積	◎ 表示 ○ 非表示
表示3	日付	契約日	◎ 表示 ○ 非表示
表示4	日付	着工日	○ 表示 ⑧ 非表示
表示5	日付	竣工日	○ 表示 <b>③</b> 非表示
表示6	日付	引渡日	○ <del>素                                   </del>
表示7	テキスト	シリーズ/モデル	⑥ 表示 ○ 非表示
表示8	日付	基準日	○ 表示 ⑧ 非表示

移動前は「表示1」だった項目が「表示7」に移動します

## 管理情報統括表 表示項目設定(個別)

### 表示項目設定【個別】

【工程表】 【詳細表示】表示後に、ユーザー個別の項目の表示設定が出来ます。



工程表に表示される項目の「表示」「非表示」の切り替えができます



# 管理情報統括表 表示項目設定(まとめ)

適用		編集可能内容
全ユーザー	管理設定→管理情報統括表 →表示項目設定	・「表示」「非表示」切り替え ・項目追加 ・項目移動
個別	管理情報統括表ページ 「表示項目の編集」	・「表示」「非表示」切り替え